

ipadの機種別モデル番号一覧

ipad機種	モデル番号
ipad	A1219/A1337
ipad 2	A1395/A1396/A1397
ipad 3	A1416/A1430/A1403
ipad 4	A1458/A1459/A1460
ipad 5	A1822/A1823
ipad 6	A1893/A1954
ipad 7	A2197/A2200/A2198
ipad 8	A2270/A2428/A2429/A2430
iPad mini	A1432/A1454/A1455
iPad mini 2	A1489/A1490/A1491
iPad mini 3	A1599/A1600
iPad mini 4	A1538/A1550
iPad mini 5	A2133/A2124/A2126
ipad Air	A1474/A1475/A1476
ipad Air 2	A1566/A1567
ipad Air 3	A2152/A2123/A2153
ipad Air 4	A2316/A2324/A2325/A2072
iPad Pro 12.9 インチ	A1584/A1652
iPad Pro (9.7 インチ)	A1673/A1674/A1675
iPad Pro (10.5 インチ)	A1701/A1709
iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代)	A1671
iPad Pro 11 インチ	A2013/A1934
iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代)	A1876/A2014/A1895
iPad Pro 11 インチ (第 2 世代)	A2228/A2068/A2230
iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代)	A2229/A2069/A2232